



TP03

Brugermanual





1. Isæt SIM kort

Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret på kortet! Den store skrue på bagsiden skrues af og dækslet åbnes. Batteriet pilles ud. SIM kort glides ind under holderen og enheden samles påny.

Start nu med at følge punkterne 4a til 4c for korrekt opsætning.



2. Kontakter samt opladning

Forrest sidder SOS-knappen. Holdes denne inde i tre sekunder sendes en SMS til de indkodede SOS-numre med link til position. Efter tre sekunder ringer enheden op til det første nummer, så du kan aflytte hvad der foregår omkring enheden.

På toppen af enheden finder du to kontakter. Den til højre tænder og slukker for enheden. I midten tilsluttes USB-lader for opladning (benyttes kun til opladning).

Kontakten til venstre "PK" aktiverer vibrations-alarm. Har du f.eks. parkeret din cykel, vil du blive adviceret hvis den bliver flyttet. Følsomheden kan indstilles vha. SMS. Se punkt 4f.



3. Indikatorer

På forsiden sidder tre indikatorer. Har der ikke været aktivitet i to minutter slukkes indikatorer for at spare strøm.

Den venstre (grøn) indikerer om der er GSM signal. Den blinker hurtigt når GSM data modtages, blinker langsomt når der er GPRS-forbindelse og lyser konstant når den bliver aflyttet via indbygget mikrofon. Er lyset slukket er der enten ikke forbindelse til GSM eller SIM kort er ikke isat.

Den højre (blå) indikerer om der er GPS signal. Den blinker hurtigt når der søges efter GPS signal og blinker langsomt når signalet er opnået. Er lyset slukket er der ikke forbindelse til GPS.

SOS knappen blinker kort (0,1 sek.) for hver 2 sek. for at indikere at den fungerer, blinker (hurtigt) når enheden skal lades op, lyser konstant under opladning og blinker (langsomt) når opladt.

Er kontakten "PK" (parkering) tændt vil alle tre dioder skiftevis blinke i to minutter.

4. SMS-kommandoer

Ved SMS kommandoer skelnes der ikke mellem store og små bogstaver. Her benyttes dog store bogstaver for at undgå misforståelser.

Standard password er 666666

Er dit telefonnummer ikke sat til at være SOS nummer, skal dette password medtages i samtlige SMS kommandoer!

a) SOS

SOS-numre kan konfigurere enheden, samt bede om lokation, uden at skulle medtage enhedens password i SMS-kommandoen. Holdes den røde SOS-knap inde i tre sekunder sendes position til disse numre. Kort efter ringer enheden dig op, så du kan høre hvad der sker omkring enheden.

Er vibrations-alarm (PK) slået til og enheden rystes, sendes ligeledes SMS til disse numre. Ringer du til enheden, og lader den ringe 10 sek., kan du aflytte via enhedens mikrofon. Du kan tilknytte op til fire SOS-numre.

Syntaks:

SOS,A,12124040# Tilføjer dette nummer.

SOS,D,12124040# Fjerner nummeret igen.

b) Server og sprog

Enheden skal opsættes til at benytte vor server og engelsk sprog.

Dette sker ved at sende SMS:

SERVER,1,S.GPS1.DK,88,0#

LANG,0#

c) APN - opsætning til Internet

Opsætter enhedens Internet adgang.

Syntaks:

APN,adr,bruger,password#

Bruger og password er sjældent nødvendige.

Eksempler kan ses på www.tagstracks.dk

d) Password

Ændrer enhedens password. Dette password skal bestå af seks cifre.

Syntaks:

PASSWORD,666666,999999#

Hvor 666666 er det eksisterende og 999999

er det fremtidige password.

e) Timer

Ændrer hvor ofte enheden registrerer og sender sin position via GPRS.

Syntaks:

TIMER,LBS interval, GPS interval, Pause #
LBS interval bestemmer hvor ofte ny position hentes fra nærmeste sendemaster (1-60 min.)
GPS interval bestemmer hvor ofte ny position hentes fra satellit (10-18.000 sek.)

Mister enheden forbindelse til satellit overgår den til LBS, som fungerer dårligt i Danmark. Pause bestemmer da hvor længe den vil vente, før den igen forsøger at få kontakt til satellit. (5-300 min)

Eks.: TIMER,60,10,5#

Enheden vil hente og sende GPS position hvert 10. sekund.

Mistes forbindelse til satellit, bestemmer den positionen vha. LBS - og forsøger igen at få fat i satelliten efter 5 minutter.

f) Lokation

URL#

Returnerer SMS med enhedens lokation samt link til kort (for smartphones).

g) Sleep/wake

Med disse to kommandoer kan batteriet holde længere (op til 14 dage).

SLEEP# sætter enheden i dvale.

WAKE# vækker enheden igen.

h) Vibrations-alarm

Ud over at kontakten "PK" kan aktivere vibrations-alarm kan dette gøres via opkald eller SMS fra et SOS-nummer.

Opkald, som afsluttes inden for 10 sekunder aktiverer alarmer.

SMS syntaks: 111#

Aktiverer alarmer og 000# deaktiverer.

Alarmens følsomhed kan justeres med:

LEVEL,n# (hvor n er 0-3)

j) Geo-fence

Geo-fence alarmerer SOS-numre når enheden forlader et cirkulært område.

Syntaks:

FENCE,ON,0,0,0,radius#

Enhedens nuværende position angives som cirkelens centrum.

Radius kan være 1=100m, 2=200m osv.

FENCE,ON,breddegrad,længdegrad,radius#

Du advices både når enheden bevæger sig ind i cirklen samt når den forlader den.

FENCE,ON,breddegrad,længdegrad,radius,OUT#

Du advices når enheden forlader cirklen.

FENCE,ON,breddegrad,længdegrad,radius,IN#
Du informeres når enheden kommer ind i cirklen.
FENCE,OFF#

Deaktiverer igen geo-fence.

SEEFENCE# informerer dig om nuværende indstilling.

k) Problemløsning

FACTORY# (fabriksindstillinger)

RESET# (genstarter enhed)

6. Tracking/flådestyring

Besøg: www.gps1.dk

Du logger ind med enhedens IMEI nummer samt adgangskode, som ved start er 123456. Enhedens IMEI nr. kan aflæses på æsken under stregkode.

Har du købt mere end en enkelt enhed logges ind med dit valgte brugernavn og adgangskode, hvorefter du har adgang til en del flere muligheder.

Enhederne vises som små ikoner på kortet. Klikker du på en af dem får du flere muligheder:

a) Tracking

Her får du et kort, hvor du kan følge enhedens færden nu og her.

b) Playback

Her vælger du start- samt slut-tidspunkt (både dato og klokkeslet) og trykker Play. Data lagres i to måneder.

c) Geo-fence

Her kan du tilføje, redigere og slette Geo-fence.

Hvis enheden bevæger sig uden for den cirkel du tegner, vil du blive adviseret via SMS samt på web-portalen.

d) Target info

Her kan du se og redigere informationer om enheden samt vælge andet ikon, som vises på kortet.



Oldbuen 19
2620 Albertslund
Tel. 4078 4099
www.tagstracks.dk